

## Technisches Merkblatt

# PFM 800

## Fugenvergusssystem

### Natursteinpflaster – Betonsteinpflaster – Platten

PFM 800 ist ein Fugenvergusmörtel auf hydraulischer Basis, (zementgebunden) kunststoffvergütet für alle Pflasterflächen ab 4 mm Fugenbreite. Besonders auf den Einbau bei 2-schichtiger Fuge nach dem ZB-N System abgestimmt. Ein entsprechend der Belastung gewählter Unterbau, sowie Dehnungsfugen sind erforderlich.

**Bitte beachten Sie**, dass bei hydraulischer Vermörtelung temperaturbedingt und durch Schwinden von Baustoffen in dessen Erhärtungszeitraum, sowie durch Temperaturspannungen Risse auftreten können.

#### Anwendungsbereiche:

Geeignet für alle Pflasterbeläge im Aussen- und Innenbereich. Bei entsprechendem Unterbau auch für Schwerlastflächen wie Rinne/Gosse – Kreisverkehr - Bushaltestellen.

Bei Betonsteinen können Abplatzungen auftreten, falls die Druckfestigkeit kleiner ist als die des PFM.

#### Eigenschaften PFM 800

- Hochfließfähig, selbstnivellierend, quellend, nicht schrumpfend, wasserundurchlässig
- Kann bereits nach 24 Stunden belastet werden
- Abriebsicher, kehrmaschinenfest und schmutzabweisend
- frost-, tausalz- und ölbeständig
- schlechtere Reinigungseigenschaften wie PFM 400/600S

#### Festigkeitswerte von PFM 800

Alter	1	3	7	28d
Druck	57	69	81	95 N/mm <sup>2</sup>
Biegezug	5,5	7,2	9,9	10,7 N/mm <sup>2</sup>

#### Verarbeitung:

##### 1. Vorbereitung

Voraussetzung für einen einwandfreien Verguss ist ein tragfähiger Untergrund.

Pflasterfläche gründlich bis zur Sättigung (Betonsteinpflaster) vornässen, sowie bei der Verarbeitung feucht halten, ohne das Wasser in den Fugen steht.

##### 2. Wasserbedarf

je 25 kg-Sack ~ 3,5 ltr.

##### 3. Mischen

mit Freifallmischer – Zwangsmischer – Quirl  
2/3 Wasserzugabe für den 1. Mischvorgang, dann restliche 1/3 zugeben. Mischzeit ca. 3-5 Minuten.

##### 4. Einbringen

PFM 800 auf das Pflaster geben und mit Mossgummischiebern in die Fugen einbringen, dabei die Oberfläche sauber abziehen.

##### 5. Reinigung

Flächen feucht halten und die Reinigung mit Schwammreinigungsmaschine, evt. ZB-N Nachbehandlungsmittel verwenden.

Bei 2-schichtigem Aufbau, die feuchtgehaltene Fläche sofort mit leichtem Wasserstrahl abspülen. Vorgang wiederholen, bis die Oberfläche der Steine frei von Mörtel ist. Falls die Oberfläche der Fuge nicht standfest ist (Überwässerung) vor Einbau der 2. Schicht reinigen

##### 6. Nachbehandlung

Wie bei Beton. Z.B. gegen Verdunstung und Regen erforderlich. (Folienabdeckung)

#### Materialbedarf

Bedarf ist abhängig von Steinform, Steingröße und Fugentiefe. Mörteldichte ~ 2,3 kg/dm<sup>3</sup>. Anfragen bitte per Fax 05274 – 99894 oder info@zunklei.de

#### Lieferform

25 kg/Sack, 1050 kg/Europalette (42 Sack)

#### Verarbeitungstemperatur:

5 - 30°C

#### Farbe

zementgrau

Wir liefern auch: Epoxydharzmörtel, Bettungsmörtel, Bewegungsfugen, Dehnscheiben usw.

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen der Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen beraten, Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Bitte beachten Sie die VOB und alle einschlägigen Merkblätter.